

### Untergrundvorbereitung

Untergrund	<b>Trockenestrich NORIT-TE</b> Fachgerecht nach Herstellerangaben eingebaut
Plattenstärke (beispielhaft)	>20 mm
Grundierungen (beispielhaft)	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) / SCHÖNOX APF (EC1)

### Bodenbelagsverklebung

Belagsarten	Elastische und Textile Bodenbeläge*	Parkett		
		Mehrschicht- 2-Schicht Fertigparkett 3-Schicht Fertigparkett	Mosaik-	Vollholz- und Lam- ** (quellarme Hölzer und unkritische Abmaße)
Empfohlener Klebstoff (beispielhaft)	<b>SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1)</b> Universal-Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX MS-ELASTIC</b> Elastischer Standard-Klebstoff auf MS Polymer-Basis (EMICODE EC1 R – sehr emissionsarm; geregelt – nach GEV)		
	Zahnung TKB A1-B1 Verbrauch ca. 250-350 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB B3-B17 Verbrauch ca. 750-3000 g/m <sup>2</sup>		

Bei Langlelementen ist eine erhöhte Anforderung an die Ebenheit des Untergrundes zu stellen. Das Parkett ist vollflächig ins Klebstoffbett einzulegen und ggf. zu beschweren. Hierbei ist auf eine möglichst vollflächige Klebstoffbenetzung der Parkettelemente zu achten. Bei ungenügender Benetzung ist die nächst größere Klebstoffzahnung zu verwenden. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der Schönnox Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [www.norit.de](http://www.norit.de).

\* Bitte beachten Sie die SCHÖNOX-Klebstoffempfehlungen der jeweiligen Bodenbelagshersteller.

\*\* Bitte die SCHÖNOX Anwendungstechnik kontaktieren.

# Klebstoffempfehlung

NORIT GFT GmbH



## Aufbau ab NORIT GFT Fußbodenheizung

Untergründe	<b>Nach Herstellervorschrift verlegte NORIT GFT Fußbodenheizung</b>	
Grundierungen	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)	SCHÖNOX KH (Bei Feuchträumen sind abdichtende Maßnahmen erforderlich z.B. mit SCHÖNOX HA oder SCHÖNOX 1K-DS. Hierzu bitte Sonderinformationen einholen!)
Spachtelmassen	SCHÖNOX AP (EC1) min. 4mm	Nicht erforderlich bei einer Fliesenverlegung

## Belagsverklebung

	<b>Textile-, CV-, Linoleum-, PVC-Beläge</b>	<b>Gummibeläge</b>	<b>Keramische Fliesen</b>	<b>Naturstein</b>
Einsatzbereiche	Wohn- und Bürobereiche			
	Vollflächige Verklebung			
<b>Empfohlener Klebstoff</b>	<b>SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1)</b> Universal-Dispersionsklebstoff <b>SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1)</b> Multifunktions-Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1)</b>  Universal-Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX TT S8</b>  Dünn- und Fließbettkleber	<b>SCHÖNOX Q9 W</b>  Schnellabbindender, weisser Spezialpulverkleber
<b>Auftragsgerät</b>	Zahnung TKB A1-B1 Verbrauch ca. 250-400 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 300 g/m <sup>2</sup>	Zahnung 6-10er Verbrauch ca. 2,0-2,6 kg/m <sup>2</sup>	Zahnung 6-10er Verbrauch ca. 2,5-3,5 Kg/m <sup>2</sup>

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [www.norit.de](http://www.norit.de).