

# Klebstoffempfehlung

## Forbo - PVC



### Untergrundvorbereitung

|                                  |   |                                      |       |  |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|-------|--|
| Untergründe<br>(beispielhaft)    | Neuer Gussasphalt<br>nach DIN 18560                                     | Zementestrich<br>nach DIN 18560      | Beton | Calciumsulfat- oder<br>Calciumsulfatfließestrich |
| Grundierungen<br>(beispielhaft)  | Entfällt bei ausreichender<br>Absandung                                 | SCHÖNOX VD (EC1)<br>SCHÖNOX PG (EC1) |       |  |
| Spachtelmassen<br>(beispielhaft) | SCHÖNOX AP (EC1) mind. 2 mm<br>SCHÖNOX SP (EC1) mind. 2 mm<br>max. 3 mm | SCHÖNOX AP (EC1)<br>SCHÖNOX SP (EC1) |       |  |

### Belagsverklebung

| Qualitäten               | Marmoleum Ohmex  | Axion, Colorex SD, Colorex EC <sup>2</sup>   |
|--------------------------|--|--|
| Beschreibung             | Linoleum leitfähig   | PVC-Belag leitfähig  |
| Empfohlener<br>Klebstoff | <b>SCHÖNOX COMBILEIT (EC1)<sup>1</sup></b><br>Ableitfähiger Universal-Dispensionsklebstoff | <b>SCHÖNOX COMBILEIT (EC1)<sup>1</sup></b><br>Ableitfähiger Universal-Dispensionsklebstoff |
| Auftragsgerät            | Zahnung grobe Spezialzahnung<br>Verbrauch ca. 500 g/m <sup>2</sup>                         | Zahnung feine Spezialzahnung<br>Verbrauch ca. 300 g/m <sup>2</sup>                         |

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [www.forbo-flooring.de](http://www.forbo-flooring.de).

<sup>1</sup> Bei Einsatz in Industriebereichen oder Hubwagen- und Gabelstaplerbelastung bitte Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik.

<sup>2</sup> Bei Verlegung des Belages Colorex EC ist die Verlegung eines Kupferbandrasters **zwingend** erforderlich.

