

# Untergrundaufbau-Empfehlung

## RASCH Rapoxy® Fußbodensystem



### Untergrundvorbereitung vor der Systemanwendung

Untergründe (beispielhaft)	Zementestrich	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich	Stein- und Keramik- Nutzboden, grundgereinigt	Geeignete Holzspanplatten fest verschraubt u. N/F verleimt (nicht auf schwimmender Konstruktion)	Trockenestrich, fest aufliegend, fachgerecht verlegt
Grundierung vor Spachtelung	<b>SCHÖNOX VD (EC1)</b> 1:3 mit Wasser gemischt Trockenzeit > 0,5 Std.	<b>SCHÖNOX VD (EC1)</b> 1:1 mit Wasser gemischt Trockenzeit > 12 Std.	<b>SCHÖNOX SHP (EC1)</b> Trockenzeit > 1 Std.	<b>SCHÖNOX VD (EC1)</b> pur Trockenzeit > 2 Std.	<b>SCHÖNOX VD (EC1)</b> 1:1 mit Wasser gemischt Trockenzeit > 1 Std.
Armierung des Untergrundes	---			<b>SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE mit SCHÖNOX FS</b> einspachteln Trockenzeit > 12 Std.	
Grundierung nach Armierung	---			<b>SCHÖNOX SHP (EC1)</b> (EC1) Trockenzeit > 1 Std.	
Spachtelung mit	<b>SCHÖNOX SP (EC1 R)</b> Schichtdicke mind. 3 mm und max. 10 mm Trockenzeit mind. 24 Std.			<b>SCHÖNOX SP (EC1 R)</b> Schichtdicke mind. 3 mm und max. 5 mm Trockenzeit mind. 24 Std.	
<i>Optionale</i> Zwischenbehandlung vor Feinspachtelung	<b>SCHÖNOX VD (EC1)</b> , 1:1 mit Wasser gemischt Trockenzeit mind. 1 Std.			Nicht möglich	
<i>Optionale</i> Feinspachtelung	<b>SCHÖNOX SP (EC1 R)</b> – Schichtdicke mind. 2 mm Trockenzeit mind. 24 Std.			Nicht möglich	

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX GmbH Tel. 02547/910-0. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de)