

# Klebstoffempfehlung

## Dekowe



### Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt (AS) nach DIN 18560	Zementestrich (CT) nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich (CA) nach DIN 18560	Holzspanplatten V100 verklebt & verschraubt
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)			

### Belagsverklebung

<b>Belag</b>	<b>Naturfaserbeläge</b>		
<b>Rückenausstattungen</b>	ComBack, Latex, Granulat, Zweitrücken, Actionback, Vliesrücken		
<b>Empfohlener Klebstoff</b>	<b>SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1)</b> Universal-Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1)</b> Multifunktions-Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX TEX-OBJEKT (EC1)</b> Textilbelags-Dispersionsklebstoff
<b>Auftragsgerät</b>	Zahnung TKB B1/B2	Zahnung TKB B1/B2	Zahnung TKB B1/B2
<b>Verbrauch</b>	Verbrauch ca. 350-450 g/m <sup>2</sup>	Verbrauch ca. 400-500 g/m <sup>2</sup>	Verbrauch ca. 450-550 g/m <sup>2</sup>

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [www.dekowe.de](http://www.dekowe.de).

Bitte beachten Sie: Bei der Auswahl der Zahnung ist auf eine ausreichende Benetzung zu achten.

# DEKOWE

Stand 10/2009