

Klebstoffempfehlung

Jumpax® Duales Unterbodensystem



Verlegeuntergrund	Jumpax® / Jumpax® HD (Heavy Duty) / Heat-Pak® nach Herstellervorschrift verlegt (inklusive Folienlage unterhalb des Systems) Abstand zu aufgehenden Bauteilen mind. 10 mm				  
Vorbereitende Maßnahmen	Nach dem Verlegung Plattenstöße planschleifen (Einscheibenmaschine mit Schleifgitter od. per Hand) Flächen mit leistungsfähigem Staubsauger absaugen				
Hinweis	Vor Verklebung zwingend keine Grundierung anwenden				
Geplanter Belag	Linoleum als Bahnenware $\leq 2,5$ mm	PVC- und CV-Belag homogen / heterogen	Textilbelag	Design-Belag*	
Klebstoff-Empfehlung	SCHÖNOX EMICLASSIC wasserarmer, klebkraftiger Universalklebstoff, sehr emissionsarm EC1			SCHÖNOX iFLOOR Rollklebstoff, sehr emissionsarm EC1	
Alternative Klebstoffe	SCHÖNOX MULTI OBJEKT	-	SCHÖNOX MULTI OBJEKT	OHNE SYSTEM-GRUNDIERUNG KH-FIX!	
Auftragsgerät	Zahnung TKB B1	Zahnung TKB A4 / A1 je nach Belagsart- und Rückenausstattung	Zahnung TKB B1/B2 je nach Belagsart- und Rückenausstattung	SCHÖNOX iFLOOR-ROLL	
Verbrauch	ca. 300-370 g/m ²	ca. 200-280 g/m ²	ca. 300-500 g / m ²	ca. 80 g/m ²	
Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Unterlagenherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.unifloor.nl					



* Nur geprüfte Beläge gemäß Positivliste
 Nach Verlegung der Unterbodensystems
 mind. über Nacht akklimatisieren